

УПАТСТВО ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИДНИ ЧАСОВНИЦИ

Пакетот содржи:

- Сиден часовник со декоративни делови
- Шаблон за полесно поставување на

часовникот на сидот:

1. Испланирајте го распоредот за поставување на часовникот на сид
2. Поставете го шаблонот на часовникот на посакуваното место, кое Вам ќе Ви создаде јасна претстава, каде ќе стојат сите делови од часовникот на сидот
3. Прицврстете го шаблонот со сликарска трака, како не би го оштетиле сидот, која лесно ќе се одлепи од сидот без непотребни трагови од стакло
4. Деловите на сидниот часовник поставете ги на сидот и бидете внимателни да оставите простор измеѓу нив (во тоа ќе Ви помогне шаблонот)
5. На означените места на шаблонот (постои празнина на истото) одбележете го местото на сидот каде ќе биде секој од деловите а во средината означете со игла каде ќе ја пробушите дупката за клинче/штрафче на кое ќе го поставите часовникот со механизам. Ве молиме користете доволно голем штраф како би ја осигуриле стабилноста на часовникот.
6. Кога ќе ги поставите сите делови на часовникот, на сидот, можете да го отстраните шаблонот, а потоа и заштитната фолија од сите делови. Шаблонот за поставување на сиден часовник можете да го искористите само еднаш.
7. Ставете батерија во часовникот со АА квалитет и подесете го точното време.

***Фолијата од останатите делови на сидниот часовник можете да ги отстраните и пред монтирањето. Сепак Ве предупредуваме што помалку да ја допирате површината на акрилното стакло (обично со маслени и нечисти прсти), затоа што на стаклото со висок сјај може да останат отпечатоци кои тешко може да се отстранат.

При чистење на делови на сидниот часовник, користете мека ткаенина.

Број ZL28071984-1

ГАРАНТЕН ЛИСТ



Важи за сидните часовници со механички или кватернмеханизам. За овој производ гаранцијата важи 24 месеци од денот на продажба

1. Гаранцијата не се однесува на:

- а) Стакло, акрилно стакло, пластика и батерија
- б) оштетување на часовникот предизвикано од секојдневна употреба
- в) оштетување на механизмот како резултат на вода
- г) дефекти предизвикани од нестручна подготовка

2. Часовникот треба да се чува од паѓање, нагли удари, потреси, нагли промени на температурата, хемиски влијанија, магнетно поле, и влијанија на вода и влага. Во гарантирниот рок не отварајте го часовникот сами и чувајте го од нестручни поправки!

Во случај на дефект, гречки или само-оштетување контактирајте не' по пат на е-маил и на пишете:

1. Број на нарачка
2. Гарантен лист
3. Стручен опис на околностите за бележани кај часовникот
4. Ваше име и презиме и број на телефон
5. Во најкраток можен рок ние ќе Ве контактираме

Вашата рекламација ќе биде обработена во рок од 30 дена. Доколку не ги исполнувате горе наведените услови, продавачот не е во законска обврска да го испочитува рекламациониот рок од 30 дена. По обработката на рекламацијата што побрзо ќе Ви го испратиме новиот производ на наведената адреса како за мена. Доставата е на сметка на продавачот.

Продавач:

Сликоманиа д.о.о.ел
Ленинова бр. 17 2400
Струмица
ЕДБ: 4027015522836